
PCI 231C
PCI - 231A
PCI - 231B
PCI - 231D
TAPE
S101
S102
PLAY
REC
AUX
TUNER
PHONO
MODO
LOUD
MUTE
HIGH FILTER
RIGHT CHANNEL COMPONENTES DO GRUPO 200 (IDÊNTICO AO LEFT CHANNEL)
RIGHT CHANNEL COMP. GRUPO 200
BC549B 2x
BC556 - 2x
TR-801
F501
4A
F502
4A
F 801-2A
VU-801
CF 801
TF 801
TF 802
117V
234V
10V
+B2
+B1
-B2
-B1